

# Granuscan 840

- Rengör ytan
- Töm ut G840 på ytan
- Borsta ner i fogarna
- Efter 10 till 12 timmar har du fasta och hårda fogar

